



- ① Absteckdorn für Riemenspanner  
wie OE: T10060A, T40098,  
VAG3204
- ② Nockenwellenlehre  
wie OE: T10068
- ③ Haltwerkzeug für Kurbelwellen-  
Riemscheibe  
wie OE: T10067