



- ① Nockenwelleneinstellwerkzeug (Einlass)
- ② Nockenwelleneinstellwerkzeug (Auslass)
- ③ VANOS Einstellwerkzeug
- ④ Kettenspannerarretierung
- ⑤ Kurbelwelleneinstellwerkzeug
- ⑥ Befestigungsschraube (4 Stk.) f. Nockenwelleneinstellwerkzeug
- ⑦ Befestigungsschraube (2 Stk.) f. Nockenwelleneinstellwerkzeug