



- ① Sperrwerkzeug für Kurbelwelle (JLR-303-1630)
- ② Befestigungsschrauben inkl. Distanzhülsen von Sperrwerkzeug
- ③ Sperrwerkzeug für Nockenwelle inkl. Befestigungsschraube (JLR-303-1625)
- ④ Sperrwerkzeug für Nockenwellenräder (JLR-303-1631)
- ⑤ Arretier- & Demontagewerkzeug für Diesel-Einspritzpumpe (JLR-303-1627)
- ⑥ Säckchen mit 4 Befestigungsschrauben für Arretier- & Demontagewerkzeug für Diesel-Einspritzpumpe